



JESI



714



Návod k použití.

Při nákupu rozbaleného výrobku se doporučuje zkontrolovat jeho kvalitu a kompletnost v obchodě. Montáž výrobku by měla být provedena způsobem popsáním v tomto návodu. Během provozu výrobku je třeba pravidelně dotahovat uvolněné šroubové spoje. Pokud je nutné před stěhováním přemístit předměty po bytě, měli byste výrobek zcela uvolnit z nákladu (matrace). Aby nedošlo k poškození stávajících podpěr, měl by být výrobek před přemístěním zvednut. Nábytek by neměl být vystaven kontaktu s vodou. Prach z výrobku by měl být odstraňován mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Abyste zabránili deformaci dílů a změně barvy výrobků, neinstalujte nábytek na přímém slunečním světle.

V době, kdy je výrobek v provozu, je ZAKÁZÁNO:

- instalovat nábytek v blízkosti topných zařízení, v blízkosti neopracovaných stěn a v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %;
- zahřívát díly nábytku na teplotu vyšší než 40 C;
- stoupat na vodorovné štíty a okna během montáže a používání sady výrobků;
- používat chemické čisticí prostředky na čištění nábytku; záruka výrobce.

1. Záruční doba použití výrobku – 24 měsíců od data prodeje. Během záruční doby výrobce zaručuje opravu nebo výměnu výrobků, pokud uživatel neporušil provozní předpisy.

2. Reklamace by měl spotřebitel uplatnit přímo u obchodní organizace, ve které nábytek zakoupil, a předložit „Návod k použití“ a kopii prodejního dokladu.

3. Výrobek který je součástí sady „JAZZ“, splňuje 3 2 požadavky GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.
















4. Doba životnosti nábytku – 5 let.

5. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v konstrukci výrobku, aniž by byly ohroženy jeho konstrukční požadavky a požadavky na používání.


6. K montáži výrobků se doporučuje přibrat kvalifikovaný personál.

Je to důležité! Návod si uschovejte pro případ opětovné montáže nábytku nebo reklamace. Při reklamaci použijte zápis z návodu.


Kód	Rozměr				balíček
1	942	710	22	1	4/4
2	942	710	22	1	4/4
3	708	2005	16	1	3/4
4	120	2005	22	1	3/4
5	900	40	16	4	4/4
10	600	140	16	2	3/4
11	600	140	16	2	3/4
12	912	140	16	2	4/4
13	600	100	16	4	3/4
14	900	290	16	1	3/4
17	898	625	16	3	1/4
18	942	605	2,5	2	4/4
20	500	80	16	3	3/4
21	998	55	16	1	3/4
22	982	55	16	1	3/4
31*	998	200	16	2	2/4

A1  15	A2  15	C1  8x35 22
I  1	N1  5	R3  3x20 28
R24  7x50 8	R25  7x70 10	R27  5,0x13 28
R10  4x30 36	R11  4x35 44	R12  4x40 8
S5  8	S8  3	Z14  500 1


I



II



III



IV

